

GEBRAUCHSANWEISUNG
FÜR
POPCORNMASCHINEN



GERÄT EINSTECKEN UND SEITLICHEN HAUPTSCHALTER
EINSCHALTEN. (NICHT BEI JEDEM GERÄT VORHANDEN)

BELEUCHTUNG, RÜHRWERK UND DIE KESSELHEIZUNG
(3 SCHALTER AN DER INNEREN OBERSEITE DER MASCHINE) EINSCHALTEN.
UNVERZÜGLICH DIE ZUTATEN IN DEN KESSEL GEBEN:

CA. 31 g KOKOSFETT (Z.B. 1 WÜRFEL PALMIN)
3 ESSLÖFFEL ZUCKER
1 MESSBECHER MAIS

DIESE MENGE REICHT FÜR CA. 6 PORTIONEN POPCORN UND IST NACH CA.
3 MINUTEN FERTIG. (DER ERSTE BRAND DAUERT CA 8 MINUTEN, DA DER KESSEL SEINE
BETRIEBSTEMPERATUR ERST ERREICHEN MUSS.)

NACH DEM EINFÜLLEN DER ZUTATEN DIE TOPFDECKEL SCHLIESSEN, DIE TÜREN DER
POPCORNMASCHINE ABER **UNBEDINGT OFFEN LASSEN.**

EIN TEIL DES POPCORN QUILLT NUN AUS DEM KESSEL. WENN SIE KEINE POPGERÄUSCHE
MEHR HÖREN, ENTLEREEN SIE DEN KESSEL DURCH MEHRFACHES UMSCHWENKEN.

FÜLLEN SIE SOFORT WIEDER DIE O.G. ZUTATEN EIN ODER SCHALTEN BEI NICHTGEBRAUCH
DIE KESSELHEIZUNG UND DAS RÜHRWERK AB. EINE GERINGE RAUCHENTWICKLUNG IST
NORMAL. DESHALB SOLLTEN SIE DIE MASCHINE NUR IN GUT BELÜFTETEN RÄUMEN
EINSETZEN.

DIE BODENPLATTE IST BEHEIZT. DADURCH, UND DURCH DIE BELEUCHTUNG IN DER MASCHINE
BLEIBT DAS POPCORN NUN BEI GESCHLOSSENEN TÜREN LÄNGER WARM.

BEIM LETZTEN BRAND SCHALTEN SIE BITTE DIE KESSELHEIZUNG SCHON AB, WENN DIE
ERSTEN POPCORNFLOCKEN AUS DEM KESSEL QUILLEN. DIE RESTWÄRME REICHT AUS, UM
DEN RÖSTVORGANG ABZUSCHLIESSEN. DADURCH WIRD EIN EINBRENNEN VON FETT- UND
ZUCKERRESTEN IM RAHMEN GEHALTEN UND EINE STARKE RAUCHENTWICKLUNG VERMIEDEN.
SOLLTEN SIE EINMAL VERGESSEN, DIE KESSELHEIZUNG ABZUSTELLEN, KANN SICH DAS FETT
ENTFLAMMEN. SCHLIESSEN SIE IN DIESEM FALL SCHNELL DIE TÜREN DER MASCHINE UM DAS
FEUER ZU ERSTICKEN.

ZUM REINIGEN DES KESSELS DIESEN BITTE AUSHÄNGEN. DAZU LÖSEN SIE ZUNÄCHST DEN
BAJONETTSTECKER (NACH LINKS DREHEN UND HERAUSZIEHEN), DANN DEN KESSEL ETWAS
SCHWENKEN UND DANN NACH OBEN HIN HERAUSHEBEN. NUN CA. 3 L HEISSES WASSER
EINFÜLLEN UND SPÄTER WIEDER IN EINEN GEEIGNETEN BEHÄLTER AUSGIESSEN.
ACHTUNG !! LEGEN SIE DEN KESSEL NIE IN WASSER, DA DADURCH WASSER AN DIE
HEIZSPIRALE GELANGT UND DIESE ZERSTÖRT.

DER GERÄTEINNENRAUM KANN MIT WARMEN SPÜLIWASSER ODER ABER AUCH EINEM
GLASREINIGER GEREINIGT WERDEN. DAS BODENBLECH ZUM REINIGEN BITTE AUS DER
MASCHINE NEHMEN. VOR JEDEM REINIGEN IMMER ERST DEN NETZSTECKER ZIEHEN.
BEI UNSICHERHEITEN ODER PROBLEMEN RUFEN SIE UNS BITTE UMGEHEND AN.

!!!!MASCHINE NUR STEHEND TRANSPORTIEREN!!!!