

Bedienungsanweisung

Eiswürfelbereiter Modell ZB 50

Best.-Nr. 325-1010

1. Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen enthält.
- Es ist ratsam, die Bedienungsanweisung dort aufzubewahren, wo man sie immer schnell zur Hand hat.
- Im Falle des Verkaufs oder der Weitergabe des Geräts an Dritte soll diese Bedienungsanweisung ebenfalls dem neuen Benutzer ausgehändigt werden.
- Sobald Sie den Eiswürfelbereiter ausgepackt haben, prüfen Sie, ob alles in einwandfreiem Zustand ist. Sollte etwas beschädigt sein, so schließen Sie das Gerät nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Trennen Sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien und liefern Sie diese bei der nächstgelegenen Sammelstelle zur sachgemäßen Entsorgung ab.
- Bevor Sie den Eiswürfelbereiter anschließen, vergewissern Sie sich, ob die auf dem Typenschild angegebene Stromart mit Ihrem Stromnetz übereinstimmt.
- Das Gerät ist nur zur Herstellung von Eiswürfeln bestimmt. Der Eiswürfelbehälter darf nicht zur Aufbewahrung oder zur Kühlung von Speisen oder Getränken verwendet werden, weil dadurch das Gerät beschädigt werden kann. Generell gilt, dass missbräuchlicher Einsatz zu Schäden führen kann und zum Verlust der Garantie.
- Der Eiswürfelbehälter ist eingeschäumt und dadurch gut isoliert. Dieses vermindert ein Schmelzen der Eiswürfel.
- Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und verständigen Sie Ihren Händler. Er wird die Reparatur mit Originalersatzteilen ausführen.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen. Außerdem ist dann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.

2. Sicherheitshinweise

- Der Eiswürfelbereiter darf nur aufrecht stehend transportiert werden.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien (Plastikfolie) außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie keine Eiswürfel, die in den ersten 2 Stunden produziert werden.
- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose angeschlossen werden. Schließen Sie kein anderes Gerät an die gleiche Steckdose an. Sorgen Sie dafür, dass die Steckdose grundsätzlich zugänglich ist, damit das Gerät im Notfall vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Steckergehäuse und niemals am Kabel. Schalten Sie vorher das Gerät aus.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Kabel nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Kabel darf weder über scharfe Kanten hängen noch mit heißen Teilen oder mit Wasser in Berührung kommen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel. Wenn es beschädigt ist, z. B. durch Quetschen, dann muss es von einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.
- Vor jeder Reinigung oder Reparatur schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.