

GEBRAUCHSANWEISUNG
FÜR
SCHNEEKANONEN



ZUNÄCHST IN DEN HINTEN OBEN LIEGENDEN TANK ETWA 10 LITER FLUIDMIX EINFÜLLEN UND DECKEL GUT VERSCHLIESSEN (BITTE TRICHTER VERWENDEN).

DIE KANONE FUNKTIONIERT OPTIMAL IN EINEM 45 GRAD WINKEL (SIEHE ROTE MARKIERUNGSSSTREIFEN AN DEN SEITEN DER KANONE). JE NACH STANDORT UND WINDVERHÄLTNISSEN KANN AUCH EIN STEILERER WINKEL GEWÄHLT WERDEN.

DAS STEUERGERÄT AN EINE GEERDETE 230 VOLT-STECKDOSE ANSCHLIESSEN UND AN DEN GRÜN MARKIERTEN ANSCHLUSS DEN GEBLÄSEMOTOR EINSTECKEN, AN DEN ROT MARKIERTEN ANSCHLUSS DIE PUMPE/KOMPRESSOR DER SCHNEEKANONE ANSCHLIESSEN. **ACHTUNG!! ANSCHLÜSSE NICHT VERWECHSELN, DA SONST DIE ELEKTRISCHEN GERÄTE ZERSTÖRT WERDEN KÖNNEN.**

NUN ZUERST DEN DREHSCHALTER MIT DER BESCHRIFTUNG „GEBLÄSE“ BETÄTIGEN UND PRÜFEN, OB DAS GEBLÄSE DER KANONE LÄUFT. FALLS NICHT, BITTE SEITLICHEN HAUPTSCHALTER AN DER KANONE EINSCHALTEN. NUN SOLLTE DAS GEBLÄSE HÖRBAR LAUFEN.

NUN DARF DIE PUMPE/KOMPRESSOR DURCH DREHEN DES SCHALTERS „PUMPE“ EINGESCHALTET WERDEN. DIESES FUNKTIONIERT AUS SICHERHEITSGRÜNDEN NUR DANN, WENN AUCH DER SCHALTER „GEBLÄSE“ EINGESCHALTET IST. BEIM LAUF DER PUMPE OHNE DAS GEBLÄSE WÜRDEN SICH DAS FLUID/WASSER ÜBER DEN GEBLÄSEMOTOR ERGIESSEN UND DIESEN ZERSTÖREN.

NUN PRESST DIE PUMPE/KOMPRESSOR DAS WASSER/FLUIDGEMISCH ZUR KANONE UND VERSCHIESST DEN SCHAUM IN DIE ZUVOR VON IHNEN AUSGEWÄHLTE RICHTUNG.

MIT DEM AM KOMPRESSOR BEFINDLICHEN DREHREGLER KÖNNEN SIE NUN DIE MENGE DER ABZUGEBENDEN FLÜSSIGKEIT REGULIEREN (+ GROSSE FLOCKEN, - KLEINERE FLOCKEN). EINE TANKFÜLLUNG BEI KLEINEN FLOCKEN REICHT CA. 30 MINUTEN. KLEINE FLOCKEN SEHEN NATÜRLICHER AUS ALS GROSSE „KLUMPEN“, DURCH DEN HÖHEREN ANTEIL AN LUFTBLASEN HÄLT DER EFFEKT AUCH WESENTLICH LÄNGER ALS BEI „KLUMPEN“. AN DER SEITE DES TANKS IST DER FÜLLSTAND ABZULESEN. WENN DER FLUIDTANK NACHGEFÜLLT WERDEN MUSS, BITTE DIE PUMPE/KOMPRESSOR AUSSCHALTEN UND TANK LANGSAM ÖFFNEN.

DER SCHAUM WURDE DERMATOLOGISCH GETESTET. BEACHTEN SIE DENNOCH DIE GEFAHR DER ERSTICKUNG BEI ZU HOHER FÜLLUNG IHRES VERANSTALTUNGSORTES. AUCH KANN DER UNTERGRUND, JE NACH BESCHAFFENHEIT, RUTSCHIG WERDEN. GRÖSSTE VORSICHT IST GEBOTEN BEI KONTAKT DES SCHAUMES MIT ELEKTRISCHEN LEITUNGEN UND ANLAGEN, WAS UNBEDINGT ZU VERMEIDEN IST. **LEBENSGEFAHR!!**

DA DER „SCHNEE“ AUF SCHAUMFLUID BASIERT, KANN DIESER „SCHNEE“ AUF WUNSCH MIT WASSER KURZFRISTIG BESEITIGT WERDEN. BEI REGEN IST DER EFFEKT NATURGEMÄSS NICHT VON LANGER DAUER.