

# GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR HEIZKANONEN



**DAS GERÄT DARF NUR IM FREIEN ODER GUT BELÜFTETEN ORTEN VERWENDET WERDEN. DAS GERÄT DARF NICHT WÄHREND DES BETRIEBES TRANSPORTIERT WERDEN.**

**ACHTUNG ! EINIGE TEILE DER HEIZUNG WERDEN SEHR HEISS, DAHER SIND KINDER UND TIERE FERNZUHALTEN UND HANDSCHUHE BEI DER ARBEIT ZU TRAGEN.**

**ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS GEBLÄSE NICHT ZU NAH AN ZELTWÄNDEN ODER SONSTIGEN SACHEN AUFGESTELLT WIRD, WELCHE DAS ANSAUGEN VON LUFT VERHINDERN KÖNNEN. AUCH IST NACH VORNE HIN EIN ABSTAND VON 2 METERN EINZUHALTEN, UM DAS ENTZÜNDEN VON GEGENSTÄNDEN ZU VERMEIDEN.**

**ES IST DER ANSCHLUSS AN EINE PROPAN- ODER BUTANGASFLASCHE MÖGLICH.**

**ACHTUNG!! LINKSGEWINDE. DER SCHLAUCH DARF NICHT GEKNICKT ODER BESCHÄDIGT WERDEN. ACHTUNG!! KEINESFALLS DARF DIE VERBINDUNG MIT ZUHILFENAHME VON ROHRZANGE ODER ÄHNLICHEM ERFOLGEN, DA DIESES DIE DICHTUNG ZERSTÖRT UND SOMIT KEINE DICHTIGKEIT ERFOLGEN KANN. DIESE VERBINDUNG DARF NUR MIT DER KRAFT DER FINGER ERFOLGEN.**

**NACH ANSCHLUSS AN DIE GASFLASCHE LANGSAM DAS FLASCHENVENTIL ÖFFNEN UND DEN ANSCHLUSS MIT LECKSUCHSPRAY ODER SPÜLIWASSER AUF DICHTIGKEIT PRÜFEN. BEI BLASENWURF IST DIE VERBINDUNG FESTER ANZUZIEHEN.**

**DEN SCHUKOSTECKER IN EINE 230 VOLT STECKDOSE EINSTECKEN.**

**ZUNÄCHST DEN KIPPSCHALTER EINSCHALTEN. DAS ELEKTRISCHE GEBLÄSE LÄUFT NUN. ZUM ZÜNDEN DER FLAMME NUN DEN SILBERFARBENDEN GASKNOPF EINDRÜCKEN (GEDRÜCKT HALTEN) UND SOFORT DANACH MEHRMALS DEN ROTEN ZÜNDKNOPF DRÜCKEN UM DAS GAS ZU ENTZÜNDEN. NACH DEM ZÜNDEN DES GASES DEN SILBERFARBENDEN KNOPF NOCH EINIGE SEKUNDEN EINGEDRÜCKT HALTEN UND DANN ERST LANGSAM LOSLASSEN.**

**ZUM AUSSCHALTEN ZUERST DIE GASFLASCHE SCHLIESSEN, DANN DAS GEBLÄSE DURCH BETÄTIGEN DES KIPPSCHALTERS AUSSCHALTEN.**